

LINE-IN

- Deslice el selector de funciones hasta la posición LINE IN/CD.
- Conecte el reproductor externo a la toma LINE-IN usando un cable de audio (no suministrado).
- Ajuste el reproductor externo hasta un volumen medio y ajuste el volumen principal al girar el control de volumen en la unidad.
- No coloque el volumen del reproductor externo muy alto, ya que esto podría afectar la calidad del sonido.
- En cuanto a otras operaciones de reproducción, contrólelas en su reproductor externo.

Radio

- Deslice el selector de funciones hasta la posición RADIO.
- Deslice el selector de Banda para seleccionar entre las bandas FM, FM estéreo O AM.

Extienda la antena para mejorar la recepción FM.
Gire la unidad para mejorar la recepción AM.

- Gire el control de sintonización para sintonizar hacia abajo o hacia arriba la frecuencia radial. La frecuencia sintonizada podrá leerse a través del puntero del dial. Cuando la recepción sea buena en el modo FM Estéreo, el indicador de FM Estéreo se iluminará.

funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de AVC, o de haber quitado o cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fondo www.1800customersupport.com/RCA

Hora: Lunes-Jueves: 9am-7pm, Viernes: 9am-5pm, Sábado: 9am-NOON Eastern time. Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquier garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente quedan limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato. AV en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato.

Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cuáquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de AVC que surja en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o ley de Estados Unidos o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado.

Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección: www.1800customersupport.com/RCA



Reproductor de CD

Esta unidad es compatible con disco

Notas para los CD-R/RW

- No affix any type of label to either side (recordable or labeled side) of a CD-R/RW disc as this may result in the unit malfunctioning.
- Playback capability for CD-RW discs may vary due to variations in the quality of the CD-RW disc and the recorder used to create the disc.

Deselección el selector de funciones hasta la posición LINE IN/CD.

Cómo introducir un disco

- Abra la cubierta del CD.
- Coloque el CD en el ejes con la etiqueta hacia arriba y oprima suavemente para fijar el disco en su lugar.

3. Cierre la cubierta del CD. La cantidad total de pistas del disco se presentará en la pantalla.

Reproducción y pausa

- En modo detenido, oprima **▶▶** para iniciar la reproducción del CD.
- Durante la reproducción del CD, oprima **▶▶** para realizar una pausa en la reproducción.

Salir y buscar

- Oprima **◀◀ / ▶▶** para saltar a la pista anterior o siguiente respectivamente.
- Oprima y sujete **◀◀ / ▶▶** para buscar rápidamente en la pista actual hacia atrás o hacia delante respectivamente.

Modo de reproducción

Oprima REPEAT para seleccionar entre los modos de REPETICIÓN (repeat current track (repetir pista actual)/ repeat all (repetir todos)). La selección realizada se indicará por medio

Informations de la FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne provoque pas d'intéférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles provoquées par un fonctionnement non souhaité.

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection Cet appareil utilise et émet une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas correctement installé et utilisé, peut causer des interférences dans les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'intéférences dans une installation particulière. Si cet appareil brouille la réception à la radio ou à la télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception ou l'appareil à l'entrée du câble.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'autre autre

Il est important de lire ces instructions avant d'utiliser votre produit pour la première fois.

Informations techniques

Produit : lecteur CD portable avec Tuner analogique.

Marque : RCA

Modèle : RCD330

Alimentation : 120 V ~ 60 Hz

Taille de l'unité (H x l x P mm) : 139 x 310 x 247

Poids : 2,1 kg

Lecteur CD : courbe de réponse (+/-2dB) :

de 60Hz à 20 kHz

Plaque signalétique : celle-ci est située sur le dessous de l'appareil.

Pour votre sécurité

Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut être insérée que dans un sens dans une prise de courant. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise de courant, tournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié pour changer la prise ou mesure de sécurité.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception ou l'appareil à l'entrée du câble.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'autre autre

Il est important de lire ces instructions avant d'utiliser votre produit pour la première fois.

Informations techniques

Produit : lecteur CD portable avec Tuner analogique.

Marque : RCA

Modèle : RCD330

Alimentation : 120 V ~ 60 Hz

Taille de l'unité (H x l x P mm) : 139 x 310 x 247

Poids : 2,1 kg

Lecteur CD : courbe de réponse (+/-2dB) :

de 60Hz à 20 kHz

Plaque signalétique : celle-ci est située sur le dessous de l'appareil.

Pour votre sécurité

Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut être insérée que dans un sens dans une prise de courant. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise de courant, tournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié pour changer la prise ou mesure de sécurité.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception ou l'appareil à l'entrée du câble.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'autre autre

Il est important de lire ces instructions avant d'utiliser votre produit pour la première fois.

Informations techniques

Produit : lecteur CD portable avec Tuner analogique.

Marque : RCA

Modèle : RCD330

Alimentation : 120 V ~ 60 Hz

Taille de l'unité (H x l x P mm) : 139 x 310 x 247

Poids : 2,1 kg

Lecteur CD : courbe de réponse (+/-2dB) :

de 60Hz à 20 kHz

Plaque signalétique : celle-ci est située sur le dessous de l'appareil.

Pour votre sécurité

Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut être insérée que dans un sens dans une prise de courant. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise de courant, tournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié pour changer la prise ou mesure de sécurité.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception ou l'appareil à l'entrée du câble.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'autre autre

Il est important de lire ces instructions avant d'utiliser votre produit pour la première fois.

Informations techniques

Produit : lecteur CD portable avec Tuner analogique.

Marque : RCA

Modèle : RCD330

Alimentation : 120 V ~ 60 Hz

Taille de l'unité (H x l x P mm) : 139 x 310 x 247

Poids : 2,1 kg

Lecteur CD : courbe de réponse (+/-2dB) :

de 60Hz à 20 kHz

Plaque signalétique : celle-ci est située sur le dessous de l'appareil.

Pour votre sécurité

Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut être insérée que dans un sens dans une prise de courant. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise de courant, tournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié pour changer la prise ou mesure de sécurité.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception ou l'appareil à l'entrée du câble.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'autre autre

Il est important de lire ces instructions avant d'utiliser votre produit pour la première fois.

Informations techniques

Produit : lecteur CD portable avec Tuner analogique.

Marque : RCA

Modèle : RCD330

Alimentation : 120 V ~ 60 Hz

Taille de l'unité (H x l x P mm) : 139 x 310 x 247

Poids : 2,1 kg

Lecteur CD : courbe de réponse (+/-2dB) :

de 60Hz à 20 kHz

Plaque signalétique : celle-ci est située sur le dessous de l'appareil.

Pour votre sécurité

Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut être insérée que dans un sens dans une prise de courant. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise de courant, tournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié pour changer la prise ou mesure de sécurité.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception ou l'appareil à l'entrée du câble.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'autre autre

Il est important de lire ces instructions avant d'utiliser votre produit pour la première fois.

Informations techniques

Produit : lecteur CD portable avec Tuner analogique.

Marque : RCA

Modèle : RCD330

Alimentation : 120 V ~ 60 Hz

Taille de l'unité (H x l x P mm) : 139 x 310 x 247

Poids : 2,1 kg

Lecteur CD : courbe de réponse (+/-2dB) :

de 60Hz à 20 kHz

Plaque signalétique : celle-ci est située sur le dessous de l'appareil.

Pour votre sécurité

Le cordon d'alimentation AC est polarisé (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut être insérée que dans un sens dans une prise de courant. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise de courant, tournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié pour changer la prise ou mesure de sécurité.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception ou l'appareil à l'entrée du câble.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.